

果欧蓝牙互联涂层测厚仪单点校准

基本校准：需要配合工具箱的标准块和膜片，如果没有的是无法操作的，请务必保存好工具箱及校准模块膜片。



1.按开机键开机。



2.按 OK (菜单) 键，进入菜单，选择校准-按 OK (菜单) 键。进入下一步



3.按箭头向下键选择“单点校准”按 OK (菜单) 键确认



4. 先在无涂层基体上进行零位校准（以铁基为例），注意要将探头垂直并平稳地紧压在基体上，否则会影响测量准确度。



5. 放一张标准膜片（101um）在基体上，进行测试。



6.如图中显示测试 101um 膜片，显示也是 101um，则不需要调试，如果测试 101um 膜片不显示 101um，可按上下键进行调试，调到 101um。



7.调试完成，按 OK (菜单) 键确定保存。

